



APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE CEMENTO

1. Al recibir sus baldosas, inspeccione cuidadosamente su pedido para detectar cualquier defecto. Riad Tile no se hace responsable de las baldosas que ya han sido instaladas.
2. Instale sobre una superficie plana, nivelada y estable de concreto curado o un subsuelo estable adecuado (como Hardibacker, Durock o Ditra). Se acepta la instalación en placa de yeso laminado (Drywall). Utilice un conjunto delgado de capa media de alta calidad para colocar correctamente las baldosas.
 - a. Para evitar manchas de eflorescencia en sus baldosas nuevas (depósitos cristalinos que a veces aparecen en la mampostería), asegúrese de que los subsuelos estén completamente curados. La humedad se evaporará a través de sus baldosas, y si el subsuelo no está curado adecuadamente antes de su colocación, ¡parecerá manchado!
3. Utilizando una llana (por lo menos ½" dentado), aplique uniformemente la mezcla de fraguado fino al subsuelo. Asegúrese de aplicar la mezcla **en la misma dirección** para evitar la formación de burbujas de aire. Antes de aplicar cualquier adhesivo a las baldosas, humedecer el reverso de cada baldosa con una esponja.
4. Presione las baldosas **a mano** para colocarlas en su lugar. El uso de un mazo o martillo puede causar grietas que empeorarán con el tiempo. Asegúrese de que las baldosas sean lo más planas posible, ya que las baldosas irregulares no se pueden rectificar correctamente.
 - a. **Siempre cubra el suelo** durante el proceso de instalación y curado. Esto evitará posibles daños y manchas. Manténgalo cubierto hasta que la construcción esté completa.
5. Retire rápidamente cualquier conjunto delgado de la superficie de las baldosas. Si se deja demasiado largo, el fraguado delgado puede ser increíblemente difícil de remover sin dañar accidentalmente sus baldosas.
6. Utilice espaciadores de baldosas de 1/16" para separar y espaciar correctamente sus baldosas.
7. Si es necesario hacer cortes con sierra, sólo utilice una sierra para baldosas refrigerada con agua.
8. Después de colocar las baldosas, deje que el fraguado fino cure durante al menos 48 horas antes de sellar y aplicar la lechada.
9. Las baldosas de cemento **no están pre-selladas**, por lo que deben ser selladas en el lugar. Antes de sellar las baldosas, utilice un limpiador con pH neutro para limpiarlas. La mayoría de los limpiadores de piedra natural son adecuados.
 - a. **No** deje goteos, derrames, pisadas o cualquier otra marca en su baldosa antes de sellarla.
10. Aplique el sellador en capas delgadas hasta que todas las baldosas estén saturadas. Asegúrese de limpiar cualquier exceso de sellador antes de que se seque. Deje que el sellador cure de 12 a 24 horas antes de aplicar la lechada.
 - a. Recomendamos el sellador Miracle 511 Porous Plus, el cual está disponible para la compra por Galón (cubre aproximadamente de 200 a 250 pies cuadrados) o Cuarto de Galón (cubre aproximadamente de 40 a 60 pies cuadrados) en nuestro sitio web, www.riadtile.com.
11. Recomendamos utilizar la lechada **Mapei Flexcolor CQ**. También se puede utilizar otra lechada no lijada estándar (de color blanco). Rellena los huecos entre las baldosas con flotador de goma lechada. ¡No ensucie todo el piso de una vez! Sus azulejos se manchan fácilmente y eliminar el exceso de lechada es increíblemente difícil. En su lugar, aplique lechada a las baldosas en un área pequeña cada vez, limpiando el exceso de lechada a medida que avanza.

NOTA: No se recomienda la lechada de color oscuro ya que puede causar manchas en las baldosas que son difíciles de eliminar. Sin embargo, se puede usar lechada de color oscuro si se usa la lechada Mapei Flexcolor CQ.
12. Permita que la lechada se cure de acuerdo con las instrucciones del fabricante, por lo general 48 horas.
13. Utilice un detergente con pH neutro para limpiar las baldosas, eliminando la argamasa residual y los residuos a lo largo del proceso.



RIAD TILE

HANDMADE CEMENT TILE

14. Limpie y seque completamente las baldosas, luego aplique una segunda capa de sellador Miracle 511 Porous Plus sobre las baldosas y la lechada. Cubra inmediatamente las baldosas para el resto de la construcción.

La instalación y la protección adecuadas de su baldosa de cemento es muy importante, y Riad Tile no es responsable de los problemas que puedan surgir debido a una instalación o cuidado inadecuados. Estos son algunos consejos adicionales para la instalación:

- Las baldosas deben ser colocadas por un instalador autorizado.
- ¡Asegúrese de que las cajas estén completamente secas! La humedad puede hacer mucho daño a las baldosas sin sellar, incluyendo manchas y eflorescencias (depósitos cristalinos en su baldosa).
- No recomendamos instalar nuestras baldosas al aire libre en lugares que experimenten hielo o heladas en invierno. También se debe tener cuidado en áreas que puedan mojarse, ya que las baldosas pueden representar un peligro de resbalones.
- Las baldosas de cemento **no pueden soportar en absoluto** el peso de los vehículos, por lo que nunca deben utilizarse en los caminos de entrada.
- Las baldosas de la pared se pueden unir al estuco, al yeso (Drywall), al bloque de cemento, y a los paneles de cemento. Asegúrese de que la superficie de instalación esté plana y seca, sin restos de pintura ni grietas.

MATERIALES REQUERIDOS:

Para colocar las baldosas:

- Esponja
- Balde
- Espaciadores para baldosas de 1/16"
- Mortero de capa delgada de alta calidad de capa media
- L lana con muescas semicirculares de 1/2"
- Lechada sin arena
- Talocha
- Sierra para baldosas con hoja tipo diamante refrigerada en agua

Para limpiar y sellar baldosas de cemento:

- Limpiador pH neutro (la mayoría de los limpiadores de piedra natural son pH neutro)
- Rodillo de pintura, bandeja de pintura, esponja y balde de agua
- Paño de algodón sin pelusas
- Sellador Miracle 511 Porous Plus. Un galón cubre aproximadamente de 200 a 250 pies cuadrados, un cuarto de galón cubre de 40 a 60 pies cuadrados